

SCIOS-afmeldsysteem

updates

Dit document beschrijft de laatste aanpassingen die gemaakt zijn aan het SCIOS-afmeldsysteem, mocht u naar aanleiding van dit document nog vragen, opmerkingen of suggesties hebben kunt u deze sturen naar scios-afmeldsysteem@uvm.nl.

De onderdelen die besproken worden zijn:

- Bevoegdheid om PO, PI af te melden
- Toevoeging van brandstofleidingen
- Afmelden van brandstofleidingen
- Aangeven van volgende PI afmelding
- Uitbreiding van het overzichtsscherm

De volgende iconen zijn nieuw:



Terug naar het hoofdscherm



Foutmelding rapporteren



Item wijzigen

Item verwijderen

Bevoegdheid om PO, PI af te melden

Een O&I heeft vanaf heden alleen de beschikking tot het afmelden van een PO en/of PI als deze daar ook voor bevoegd is. Deze bevoegdheid komt voort uit uw SCIOS-certificaat is inzichtelijk op de SCIOS website: <http://www.scios.nl/gecertificeerden.asp?id=82>. Onder de kolom "WERKZAAMHEDEN" kunt u zien waarvoor u bevoegd bent.

In het hoofdscherm van het SCIOS-afmeldsysteem ziet u nogmaals uw bevoegdheid op het gebied van afmelden. In het scherm waar u uw afmeldingen invoert krijgt u dan ook alleen de activiteiten te zien waarvoor u toegang heeft.

The screenshot shows a web interface with a green header and a light green background. On the left is a 'Hoofdmenu' (Main Menu) with several buttons: 'Locatie aanmelden', 'Locatie wijzigen', 'Onderhoud/Inspectie afmelden', 'Statistiek', 'Overzicht', 'Afmeldingen bestellen', 'Toestelcodes', and 'Log uit'. On the right, there are three informational sections: 'Afmelding restricties' (Registration restrictions), 'Combi afmeldingen' (Combi registrations), and 'Toestelcodes' (Equipment codes). Each section contains text explaining the rules and procedures for registration.

Hoofdmenu	Afmelding restricties
Locatie aanmelden	U kunt alleen de activiteiten afmelden die vastgelegd zijn in uw SCIOS certificaat.
Locatie wijzigen	U mag afmelden:
Onderhoud/Inspectie afmelden	<ul style="list-style-type: none">• PO Periodiek Onderhoud• PI Periodieke Inspectie
Statistiek	Combi afmeldingen
Overzicht	PO's en PI's die op dezelfde dag zijn uitgevoerd kunnen als 'Combi' afgemeld worden.
Afmeldingen bestellen	Toestelcodes
Toestelcodes	De codes die nodig zijn om een toestel of brandstofleiding aan te melden zijn te vinden onder de knop "Toestelcodes", deze codes dienen ook op het toestel aangebracht te worden ter identificatie. Deze codes worden automatisch door het SCIOS-afmeldsysteem gegenereerd.
Log uit	

Brandstofleidingen

Naast de toestellen op een locatie kunnen nu ook de brandstofleidingen ingevoerd en afgemeld worden. Het toevoegen en afmelden van een brandstofleiding werkt op dezelfde manier als het toevoegen en afmelden van toestellen.


Brandstofleiding toevoegen

Het overzichtsscherm van een locatie waar de toestellen en brandstofleidingen getoond worden is gewijzigd. De aanwezige toestellen en brandstofleidingen zullen in hun eigen kolom getoond worden.

Het toevoegen van een brandstofleiding aan een locatie gaat als volgt:

1. Klik op de knop 'Locatie wijzigen'.
2. Zoek de locatie op waaraan u een brandstofleiding wilt toevoegen.
3. Druk op 
4. Druk op de knop '(+) Brandstofleiding toevoegen'
5. Vul de gegevens in van de brandstofleiding.
6. Druk op de knop 'Sla op'

De brandstofleiding is toegevoegd aan de locatie.



The screenshot displays a web interface for managing location data. The main form, titled 'Locatiegegevens', contains the following fields:

- Bedrijfsnaam: SCIOS-afmeldsysteem
- Straat: Raadhuisplein
- Huisnummer: 4, Toevoeging: b
- Postcode: 5161, CC
- Vestigingsplaats: Sprang Capelle
- Sectie: (empty), Perceel nr: (empty)
- Gebouwtype: Woon en Verblijfsgebouwen overig
- Meerdere installaties: Nee

Buttons at the bottom of the form include 'Sla op', '< Overzicht', and '(+) Nieuwe locatie'. A note states '* Deze velden zijn verplicht.' Below the main form are two columns: 'Aanwezige toestel(len)' and 'Aanwezige brandstofleiding(en)'. The 'Aanwezige toestel(len)' column shows a table with one entry:

Identificatiecode	Scope	Bel. op onderwaarde	Beschrijving
acl196	Scope 1	500 kW	Fabrikant / Naam toestel / Bouwjaar

The 'Aanwezige brandstofleiding(en)' column is currently empty. A modal window titled 'Brandstofleiding gegevens' is open, showing the process of adding a new fuel line:

- Identificatiecode: acl198
- Beschrijving: (empty text area)

Buttons at the bottom of the modal are 'Sla op' and 'Annuleer'. A note states '* Deze velden zijn verplicht.'

Brandstofleiding afmelden

De ingevoerde brandstofleidingen worden op dezelfde manier afgemeld als een toestel. Het afgemeld van een brandstofleiding gaat als volgt:

1. Klik op de knop 'Onderhoud/Inspectie afmelden'
2. Zoek de locatie op waarvan u een brandstofleiding wilt afmelden.
3. Druk op de knop 'Laat acties zien'
4. Selecteer de brandstofleiding uit de lijst met mogelijkheden.
5. Selecteer de datum van de PO, PI of de Combi afmelding.
6. Druk op de knop 'Meld af'
7. Bevestig dat de afmelding correct is.

De afmelding is toegevoegd aan het SCIOS-afmeldsysteem.

Onderhoud en Inspectie afmelden

Zoekcriteria < ! ?

Postcode Plaats

Straat Huisnr.

Toestelcode

U kunt nog 24954 afmeldingen registreren

Zoekresultaten < ! ?

Adres Huisnr. Postcode Woonplaats

Raadhuisplein 4 b 5161 CG Sprang Capelle

Selecteer...
Toestellen
acl196
Brandstofleidingen
✓ acl198

Afmeldingen < ! ?

Afmelding van de brandstofleiding

Aleen als toestel/brandstofleiding is goedgekeurd mag de PO en/of PI afgemeld worden.

PO	PI	Combi (PO & PI)	Planning volgende PI
<input type="text" value="11-05-2009"/> <input type="button" value="Meld af"/>	<input type="text" value="11-05-2009"/> <input type="button" value="Meld af"/>	<input type="text" value="11-05-2009"/> <input type="button" value="Meld af"/>	<input type="text" value="MAY 2009"/> <input type="button" value="Sla op"/>

S	M	T	W	T	F	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

... wanneer de
... PI uitgevoerd
worden.

Volgende PI afmelding

Van een toestel of brandstofleiding kan aangegeven worden wanneer de volgende PI ingepland is. Deze informatie zal dan ook beschikbaar zijn voor de wetshandhavers die werken met het SCIOS-afmeldsysteem. Deze datum kan alleen ingevoerd worden als de O&I ook bevoegd is om een PI af te melden.

Het beste kunt u deze datum opgeven als een PI heeft afgemeld.

Het invoeren/bijwerken van de volgende PI datum gaat als volgt:

1. Klik op de knop 'Onderhoud/Inspectie afmelden'
2. Zoek de locatie op waarvan u de volgende PI afmelding wilt invoeren/bijwerken.
3. Druk op de knop 'Laat acties zien'
4. Selecteer de brandstofleiding of toestel uit de lijst met mogelijkheden.
5. Selecteer de datum van de volgende PI afmelding.
6. Druk op de knop 'Sla op'

Onderhoud en Inspectie afmelden

Zoekcriteria < ! ?
Postcode Plaats
Straat Huisnr.
Toestelcode

U kunt nog 24953 afmeldingen registreren

Zoekresultaten < ! ?
Adres Huisnr. Postcode Woonplaats
Raadhuisplein 4 b 5161 CG Sprang Capelle
Aanvullende informatie
[<< Terug naar overzicht](#)

Toestel(ien) en afmeldingen < ! ?
 Fabrikant / Naam toestel / Bouwjaar
Alleen als toestel/brandstofleiding is goedgekeurd mag de PO en/of PI afgemeld worden.

PO	PI	Combi (PO & PI)	Planning volgende PI
<input type="text" value="11-05-2009"/> <input type="button" value="Meld af"/>	<input type="text" value="11-05-2009"/> <input type="button" value="Meld af"/>	<input type="text" value="11-05-2009"/> <input type="button" value="Meld af"/>	<input type="text"/> <input type="button" value="Meld af"/>

Planning volgende PI
Geef aan wann
volgende PI uit
dient te worde

S	M	T	W	T	F	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Uitbreiding overzichtsscherm

Het overzichtsscherm toont een overzicht van de locaties en het aantal afmeldingen per jaar binnen de opgegeven tijdsperiode. Door op de link 'Details' te drukken krijgt u van de locatie de afmeldingen van de aanwezige toestellen en of brandstofleidingen. Door op de datum van de afmelding te klikken krijgt u een overzicht te zien van de afmelding die u kunt afdrukken.

R 000 - Demo O&I - Afmeldingen

Zoekcriteria < ! ?

Postcode van PO
Straat tot PI
Huisnr. Combi (PO & PI)
Plaats
Toestelcode

Zoekresultaten < ! ?

Postcode	Straat	Huisnr.	Plaats	2008	2009	
5161 CG	Raadhuisplein	4 b	Sprang Capelle	1	2	Details

R 000 - Demo O&I - Afmeldingen

Zoekcriteria < ! ?

Postcode van PO
Straat tot PI
Huisnr. Combi (PO & PI)
Plaats
Toestelcode

Zoekresultaten < ! ?

SCIOS-afmeldsysteem
5161 CG
Raadhuisplein 4 b
Sprang Capelle

[<< Terug naar overzicht](#)

Toestelcode	2008	2009
acl196		Combi (PO & PI): 11-05-2009
acl198	PO: 08-04-2008	PO: 11-05-2009

Locatiegegevens

Adres Raadhuisplein
Huisnr. 4
Postcode 5161 CG
Gemeente Sprang Capelle
Sectie
Perceelnr.

Toestelgegevens

Toestelcode acl196
Beschrijving Fabrikant / Naam toestel / Bouwjaar
Onderwaarde 500 kW
Scope Scope 1

Actiegegevens

Actie Combi (PO & PI)
Afmelding op 11-05-2009